

# KUVERT ABC

WISSENSWERTES RUND UM DAS KUVERT,  
KURZ ERKLÄRT.

## UNTERSCHIED KUVERT/TASCHE

Der Unterschied besteht in der Platzierung der Verschlussklappe.  
Bei einem Kuvert befindet sich diese auf der Längsseite, bei Versandtaschen  
immer auf der Schmalseite.

## VERSCHLUSS



## GEWICHT

Papiergewicht	Kuvert-Format				
	C6	C5/6	C6/5	C5	C4
70g/m <sup>2</sup>	3,2g	4,2g	4,6g	6,5g	13,0g
75g/m <sup>2</sup>	3,5g	4,5g	4,9g	7,0g	14,0g
80g/m <sup>2</sup>	3,7g	4,8g	5,2g	7,4g	14,8g
90g/m <sup>2</sup>	4,1g	5,4g	5,8g	8,4g	16,6g
100g/m <sup>2</sup>	4,6g	6,0g	6,4g	9,3g	18,5g
120g/m <sup>2</sup>	5,5g	7,2g	7,6g	11,1g	22,2g

## FORMAT

C7	81 x 114 mm	C6/5	114 x 229 mm
C6	114 x 162 mm	C5	162 x 229 mm
B6	125 x 176 mm	C4	229 x 324 mm
B5	176 x 250 mm	B4	250 x 353 mm
C5/6	110 x 220 mm	E4	280 x 400 mm

## SEITENKLAPPE

Welche Seitenklappe man braucht,  
hängt vom Typ des im Einsatz befindlichen  
Kuvertierautomaten ab. Bei Kuverts können  
die Seiten-Klappen entweder außenliegend  
(ASK) oder innenliegend (ISK) sein. Bei  
Versandtaschen sind die Seitenklappen  
immer außenliegend (ASK).

